



### Запчасти для диспенсеров карт серии SCD-2500 Asahi Seiko

1	SCD-8101-E	Плата управления SCD 0616		1
2				
	ASE003292*	Слот чтения карт RF		
3	ZAA-4003-A	Мотор		1
4	SCD-8003-B	Электродвигатель привода захвата		1
5	CMA-6002-B 10	Соленоид привода ролика выдачи 12vDC		1
6	SCD-8017-0	Э.м. клапан блокировки		1
7	ASE003132	Основной жгут проводки		1
8	ASE003133	Крепление сенсора		1
9	ASE003250	Датчик положения захвата MCE		2
10	CMA-6011-0	Датчик уровня карт		1
11	ZDS-3090-A	Сенсор позиционный		3
12				
13				
14				
15	CMA-2023-B	Ролик выдачи карт с защелкой		1
16	SCD-2011-A	Прижимные ролики задние в сборе		1
17	SCD-2009-A	Узел подающего ролика		1
18	SCD-2002-A	Ролик захвата задний		2
19	TBD-2011-0	Ролик захвата передний		4
20	SCD-2121-A	Малый прижимной ролик		2
21	SCD-2122-A	Большой прижимной ролик		2
22				
23				
24				
25	SCD-3140-0	Гнездо		1
26	SCD-3041-C	Слайдер задний (под шлейф Mifare)		1
26	SCD-3117	Слайдер передний		
27	SCD-3036-C	Ворота выдачи карты		1
28				
29				
30	SCD-3118	Шестерёнка привода		1

31	CMC-2005-A	Замок кассеты		1
32	CMA-2019-A	Натяжитель ремня левый		1
33	CMA-2020-A	Натяжитель ремня правый		1
34	CMA-3076-0	Ролик натяжителя		2
35	SCD-3237-A	Зубчатый шкив		1
36	CMA-3051-B	Зубчатый ролик		1
37	SCD-2120	Шкив вала задних роликов захвата		1
38	CMA-3071-A	Шкив привода роликов захвата		2
39				
40	SCD-6530-0	Зубчатый ремень 118T SCD		2
41	MXL/62/1/8/BR	Зубчатый ремень 62T SCD		1
42				
43				
44	E0180-018-1250S	Пружина		2
45	SCD-3121-0	Пластиковая втулка		2
46	ASE002770*	Винт-фиксатор шкива (модифицированный)		2
	SCD-8054-A	Шлейф гибкий		
	TBD-3010-0	Вал передних роликов захвата		
	ASE-002293	Кабель RS232	