


**Запчасти для ридеров карт серии MCE-2500 Asahi Seiko**



1	SCD-8101-E	Плата управления SCD 0616	1	
2				
3	ZAA-40003-A	Электродвигатель привода роликов	1	
4	SCD-8003-B	Электродвигатель привода захвата карты	1	
5				
6	SCD-8017-0	Блокировочный соленоид	1	
7	ASE003295	Основной жгут проводки	1	
8	ASE003133	Проводка датчиков положения карты	1	
9	ASE003250	Датчик положения захвата карты	2	
10				
11	ZDS-3090-A	Оптический датчик карты	3	
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19	TBD-2011-0	Ролик захвата передний	4	
20	SCD-2121-A	Малый прижимной ролик	2	
21	SCD-2122-A	Большой прижимной ролик	2	
22				
23				
24				
25	SCD-3140-0	Гнездо карты	1	
26	SCD-3117	Слайдер передний	1	
26	SCD-3041-C	Слайдер передний (mifare)		
27				
28				
29				
30	SCD-3118	Шестерня привода захвата	1	
31				
32				
33				
34	CMA-3076-0	Ролик натяжителя	2	
35				
36				
37	SCD-2120-0	Шкив передних роликов	1	
38	CMA-3072-A	Шкив задних роликов	2	
39				
40	MXL/90/1/4/BR	Ремень 90 MCE	2	
41	MXL/62/1/8/BR	Ремень 62 MCE	1	
42				
43				
44	E0180-018-1250S	Пружина	2	
45	CMA-3120-C	Винт-фиксатор шкива	6	
			2	